

Последовательный канал – ввод в ЧПУ

№ п/п	Действие оператора на DNC	Реакция DNC	Пояснение
1	Включить питание DNC	TERMINAL-DNC ***** v1.7	Этот текст выводится на экран на 2 секунды (***** – это серийный номер DNC)
		PROGRAM: N 000 KADR 0000	Маркер (мигает) в позиции N
2	Выбрать программу одним из 3-х способов: а). Листать список программ клавишами ↓ или ↑ пока не будет выбрана требуемая программа. Далее перейти к п. 3	Имя программы N *** KADR 0000	*** - порядковый номер программы в DNC Используйте клавишу MDF для стирания ошибочно введенных цифр
	б). Ввести порядковый номер программы, набрав на клавиатуре от 1 до 3 цифр, например 123 нажать Enter Далее перейти к п. 3	PROGRAM: N 123 KADR 0000 Имя программы N 123 KADR 0000	
	в). Ввести имя программы для чего - нажать ↔ - ввести имя программы от 1 до 16 цифр, например 12345 - нажать Enter	NAME: N 000 KADR 0000 12345 N 000 KADR 0000 12345 N *** KADR 0000	
3	Для просмотра текста программы нажать клавишу MDF	Текст программы Имя программы N 123 KADR 0000	Передвижение по тексту программы осуществляется клавишами ↓ или ↑ Выход из режима клавишей Clear
4	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	Выбор системы ЧПУ
5	Выбрать систему ЧПУ клавишами ↓ или ↑	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	ЧПУ выбираются из списка
6	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ <= BUF N *** KADR 0000	DNC готов к работе (маркер пропадает).

Последовательный канал – вывод из УЧПУ

№ п/п	Действие оператора на DNC	Реакция DNC	Пояснение
1	Включить питание DNC	TERMINAL-DNC ***** v1.7	Этот текст выводится на экран на 2 секунды (***** – это серийный номер DNC)
		PROGRAM: N 000 KADR 0000	Маркер (мигает) в позиции N
2	Выбрать программу одним из 3-х способов: а). Листать список программ клавишами ↓ или ↑ пока не будет выбрана требуемая программа. Далее перейти к п. 3	Имя программы N *** KADR 0000	*** - порядковый номер программы в DNC Используйте клавишу MDF для стирания ошибочно введенных цифр
	б). Ввести порядковый номер программы, набрав на клавиатуре от 1 до 3 цифр, например 123 нажать Enter Далее перейти к п. 3	PROGRAM: N 123 KADR 0000 Имя программы N 123 KADR 0000	
	в). Ввести имя программы для чего - нажать ↔ - ввести имя программы от 1 до 16 цифр, например 12345 - нажать Enter	NAME: N 000 KADR 0000 12345 N 000 KADR 0000 12345 N *** KADR 0000	
3	Для просмотра текста программы нажать клавишу MDF	Текст программы Имя программы N 123 KADR 0000	Передвижение по тексту программы осуществляется клавишами ↓ или ↑ Выход из режима клавишей Clear
4	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	Выбор системы ЧПУ
5	Выбрать систему ЧПУ клавишами ↓ или ↑	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	ЧПУ выбираются из списка
6	Изменить направление передачи данных, используя клавишу MDF	Имя ЧПУ => BUF N *** KADR 0000	Вывод из ЧПУ =>
7	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ => BUF N *** УВЕРЕН	Данная операция требует подтверждения.
8	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ => BUF N ***	DNC готов к работе (маркер пропадает).

Параллельный канал (Н-33, 2С42) ввод в ЧПУ

№	Действие оператора на DNC	Реакция DNC	Пояснение
1	Включить питание DNC	TERMINAL-DNC ***** v1.7 PROGRAM: N 000 KADR 0000	Этот текст выводится на экран на 2 секунды (***** – это серийный номер DNC)
		Маркер (мигает) в позиции N	
2	Выбрать программу одним из 3-х способов: а). Листать список программ клавишами ↓ или ↑ пока не будет выбрана требуемая программа и нажать Enter Далее перейти к п. 3	Имя программы N *** KADR 0000 Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	*** - порядковый номер программы в DNC Используйте клавишу MDF для стирания ошибочно введенных цифр
	б). Ввести порядковый номер программы, набрав на клавиатуре от 1 до 3 цифр, например 123 Нажать Enter Далее перейти к п. 3	PROGRAM: N 123 KADR 0000 Имя программы N 123 KADR 0000	
	в). Ввести имя программы для чего - нажать ↔ - ввести имя программы от 1 до 16 цифр, например 12345 - нажать Enter	NAME: N 000 KADR 0000 12345 N 000 KADR 0000 12345 N *** KADR 0000	
3	Для просмотра текста программы нажать клавишу MDF	Текст программы Имя программы N 123 KADR 0000	Передвижение по тексту программы осуществляется клавишами ↓ или ↑ Выход из режима клавишей Clear
		Нажать Enter	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000
5	Выбрать систему ЧПУ клавишами ↓ или ↑	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	Имя ЧПУ выбирается из списка
6	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ <= BUF N *** KADR 0000	Маркер переходит в позицию "K" для ввода № кадра, с которого следует начать ввод программы
7	Ввести № кадра, с которого следует начинать ввод программы (от 1 до 4-х цифр, например 1234). Если ввод программы с 1-го кадра, то этот пункт пропустить.	Имя ЧПУ <= BUF N *** KADR 1234	Используйте клавишу MDF для стирания ошибочно введенных цифр
8	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ <= BUF N *** KADR 0000	DNC готов к работе (маркер пропадает).

Параллельный канал (Н-33, 2С42) вывод из ЧПУ

№	Действие оператора на DNC	Реакция DNC	Пояснение
1	Включить питание DNC	TERMINAL-DNC ***** v1.7 PROGRAM: N 000 KADR 0000	Этот текст выводится на экран на 2 секунды (***** – это серийный номер DNC)
		Маркер (мигает) в позиции N	
2	Выбрать программу одним из 3-х способов: а). Листать список программ клавишами ↓ или ↑ пока не будет выбрана требуемая программа и нажать Enter Далее перейти к п. 3	Имя программы N *** KADR 0000 Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	*** - порядковый номер программы в DNC Используйте клавишу MDF для стирания ошибочно введенных цифр
	б). Ввести порядковый номер программы, набрав на клавиатуре от 1 до 3 цифр, например 123 нажать Enter нажать Enter Далее перейти к п. 3	PROGRAM: N 123 KADR 0000 Имя программы N 123 KADR 0000	
	в). Ввести имя программы (имя файла) для чего - нажать ↔ - ввести имя программы от 1 до 16 цифр, например 12345 - нажать Enter - нажать Enter	NAME: N 000 KADR 0000 12345 N 000 KADR 0000 12345 N *** KADR 0000	
3	Выбрать систему ЧПУ клавишами ↓ или ↑	Имя ЧПУ <= PRG N *** KADR 0000	Имя ЧПУ выбирается из списка
4	Изменить направление передачи данных, для чего нажать клавишу MDF	Имя ЧПУ => BUF N *** KADR 0000	
5	Нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ => BUF N *** YBEPEN	Эта операция требует подтверждения
6	Для подтверждения нажать клавишу Enter	Имя ЧПУ => BUF N ***	DNC готов к работе (маркер пропадает).